SSB-ELECTRONIC · ECOFLEX 10

N-naaras kasattava

Asennusohje Ecoflex 10 / 10 Plus -kaapelille – SSB 7373, Tele-Tukku 3021010

50 Ω | IP67 | Avaimet 17/18 mm



TARVITTAVAT TYÖKALUT

- Mattoveitsi
- Kiintoavaimet 17 mm ja 18 mm
- Vaseliini (suositus)

TÄRKEÄT MITAT

Ulkovaipan kuorinta	6 mm
Kuparifolio ja eriste	poistetaan kontaktiholkin edestä
Mutterin kiristys	kaksi 17/18 mm kiintoavainta
Keskipinnit	reikä Ø 2,8 mm ja Ø 3,0 mm

Mitat SSB:n asennusohjeen ja datalehden mukaan.

ASENNUSVAIHEET



1 Katkaise kaapelin pää suoraan.



2 Pujota mutteri, kiristysrengas ja kumitiiviste kaapelin päälle. Vaseliini helpottaa tiivisteen pujottamista.



3 Poista veitsellä 6 mm ulkovaippaa.



4 Taita kuparipunos suoraan kulmaan ylös ja työnnä kontaktiholkki folion ja punoksen väliin pohjaan asti. Leikkaa ylimenevä punos ja siirrä tiiviste holkkia vasten.



5 Poista kuparifolio ja eriste veitsellä.



6 Työnnä keskipinni teflonieristeeseen ja paina se varovasti sisäjohtimen päälle. Ohut vaseliinikerros vähentää intermodulaatiota ja korroosiota.



7 Työnnä kaapeli runkoon pohjaan asti ja kiristä mutteri kahdella 17/18 mm kiintoavaimella. Mutterin ja rungon väliin jää pieni rako.

Liittimen osat

- Liitinrunko (N-naaras)
- Mutteri, kiristysrengas ja kumitiiviste
- Kontaktiholkki
- Keskipinnit Ø 2,8 mm ja Ø 3,0 mm

Lähde: SSB-Electronic GmbH, asennusohje 7373 (11/2016) ja datalehti 7373 (05/2018). Kuvat: SSB-Electronic. Tekniset tiedot valmistajan mukaan, muutokset mahdollisia. Tele-Tukku Oy.