

Gateway Lite

Käyttö-ohje

v1.0



1 Johdanto

Dension Gateway Lite mahdollistaa musiikin kuuntelun USB-laitteesta auton oman viihdejärjestelmän kautta, käyttäen radion omia käyttöpainikkeita perustoiminteisiin.

Gateway Lite on suunniteltu antamaan helpon hallinnan autoissa, joissa tekstin näyttäminen ei ole mahdollista. Tästä johtuen musiikin esittäjä tietojen tai musiikki sisällön selailu ei ole mahdollista.

Tuetut audiolaitteet:

USB	Muistitikut ja kiintolevyt (USB1.1 ja uudemmat) Tiedostojärjestelmä: FAT16 tai FAT32 Tallennuskapasiteetti: max. 64 GB Tiedostomuodot: MP3, WMA ja WAV Tuetut soittolistat: M3U ja PLS
iPod*	iPod (3. ja 4. sukupolvi) iPod Nano (1, 2, 3 ja 4 sukupolvi) iPod Mini iPod Photo 4G iPod Video 5G iPod Classic iPod Touch (1 ja 2 sukupolvi) iPhone ja iPhone 3G

* Lisäksi tarvitaan lisävarusteena iPod telakka tai liitosjohto.

Tässä käyttö-ohjeessa käytetään seuraavia nimityksiä toiminteista autosi alkuperäisessä viihdejärjestelmässä:

- Next/Back: Seuraava ja edellinen kappale
- FF/REW: Kelaus eteen- ja taaksepäin
- CD1, CD2...: CD:n valinta
- Random: Satunnainen, sekoitus yms. toistotilat

Katso lisätietoja toiminteiden käytöstä autosi ohjekirjasta.

Gateway Lite tulee asentaa ja säätää toimimaan oikein. Katso lisätietoja *asennusohjeesta*.

2 Käyttö

Yleistä

Kytke radio päälle ja valitse CD-vaihtaja ohjelmälähteeksi.

Tämä yleensä suoritetaan painamalla CDC-näppäintä tai painamalla CD-näppäintä kahdesti. Katso tarkemmat tiedot autosi käyttö-ohjekirjasta kohdasta Audio.

Musiikki alkaa tämän jälkeen toistumaan viimeksi keskeytyneestä kohdasta joko USB:ltä tai iPodista. Jos molemmat laitteet ovat kytkettyinä, viimeksi käytetty ohjelmälähde jatkaa toistoa.

Auton sammuttaminen pysäyttää toiston ja asettaa ohjelmälähteet valmiustilaan. Jos kumpaakaan ohjelmälähdettä iPod tai USB ei ole kytkettyinä, niin näytöllä on CD1/Track99 ja ajannäyttö kasvaa koko ajan.

Seuraava/edellinen kappale, kelaus eteen- ja taaksepäin ja sekoitus/toisto/selaus näppäimet toimivat normaalisti.

iPod

iPodin oma käyttöliittymä säilyy aktiivisena (esim. klikkauspyörä toimii), joten musiikin selailu toimii normaalisti. CD:n vaihto näppäimillä ei ole mitään vaikutusta iPodiin.

Toiston radion näytössä näkyy CD1. Näytetty kappale- ja aikatieto ja tämä tieto ei ole synkronoitu iPodin kanssa.

Dension tarjoaa valinnaista kojelautaan asennettavaa telakkaa, jotta iPodin käyttö onnistuu turvallisesti ja helposti.

iPod latautuu olleessaan kytkettyinä Gateway Liteen

2 Käyttö (jatkuu)

USB

Kun USB-muistiväline kytketään ensimmäistä kertaa, alkaa Gateway toistamaa koko sisältöä (Play_All).

Voit valita soittolistojen ja kansioden välillä käyttämällä CD:n valintanäppäimiä.

Soittolistat ja kansiot ovat linkitetty seuraavalla tavalla CD-näppäimiin:

CD1 on ensimmäinen soittolista, CD2 on toinen soittolista jne.

Toiston aikana radion näytössä näkyvä kappalenumero ja aikatieto ovat toistettavan kappaleen tiedot.

Ohjeita ja neuvoja:

- Voit helposti määrittää kuinka CD:n valinta näppäimet toimivat nimeämällä soittolistat/kansiot seuraavasti: 1-Rock, 2-Blues, 3-Latin, jne.

- Jos haluat toiston aikana vaihtaa koko sisällön toistoon (Play_All), poisto USB-muistiväline ja laita se uudelleen paikoilleen, jolloin kaikkien kappaleiden toisto alkaa automaattisesti.

Vaihtoehtoisesti voit myös luoda soittolistan sisältämään kaikki kappaleet tietylle CD# näppäimelle.

3 Apua, tukea ja takuu

Jos tarvitset tarkempia neuvoja, ota yhteyttä laitteen myyneeseen liikkeeseen, maahantuojaan tai mene www.dension.com ja valitse sieltä 'Support' saadaksesi englanninkielellä ajantasaista lisätietoa.

Tuotetuki

Jos tarvitset lisätietoja kuinka käyttää Dension GW:tä, ole hyvä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai mene Internetissä www.dension.com ja valitse "support".

Vastuunrajaus

Mikäli autosi sähköjärjestelmä alkaa käyttäytyä virheellisesti, ole hyvä ja irrota Dension GW välittömästi ja tarkistuta kytkennät asennuksen suorittaneessa liikkeessä. Dension, maahantuoja ja jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingoista eikä edellä mainittuja tahoja voida pitää edesvastuullisina mistään vianetsintä kuluista.

Kannettavien laitteiden käyttöä sääntelevät maakohtaiset lait, joista käyttäjän tulee olla selvillä ja noudattaa niitä. Dension ei ole vastuussa laittomasta tai vastuuttomasta kannettavan laitteen käytöstä ajon aikana.

Takuu

Dension GW:llä on yhden (1) vuoden rajoitettu takuu, joka kattaa materiaalivirheet ja tuotteen valmistusvirheet tuotteille, jotka on myynyt Dension tai sen valtuuttama maahantuoja ja jälleenmyyjä. Dension ei ole vastuussa asennustyöstä eikä sitä voida vastuullisena, joka aiheutuu laiminlyönnistä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Ostokuitti tarvitaan takuukäsittelyä varten.

Maahantuoja: Tele-Tukku Oy, Mikontie 3, 04430 Järvenpää.
www.tele-tukku.fi